

Tilslutning af fjernvarme

At tilslutte en ejendom til fjernvarme er et samarbejde mellem ejer, VVS-installatør og varmekærk. Nedenfor kan du se 'køreplanen' for hvordan vi gør det i Oksbøl.

Forløbsbeskrivelse for tilslutning til fjernvarmekærket.

1. Ny forbruger kontakter os, og vi informerer om priser, tilslutning, mm. Der sendes evt. et tilbud på tilslutningen til forbrugeren.
2. VVS firmaet laver en tilmelding som sendes på mail til ov@oksvarme.dk eller afleveres på industrivej 10 6840 Oksbøl.
3. Aftale om fjernvarmetilslutning sendes til forbrugeren, sammen med en faktura på tilslutningen, bestemmelser, takstblad og vedtægter.
4. Efter betaling af fakturaen, kan etablering af stikledningen finde sted.
5. VVS installatøren afhenter indføringsbøjning og evt. foringsrør til indstøbning i sokkel, på Oksbøl Varmekærk Industrivej 10 6840 Oksbøl.
6. Stikledningen bliver etableret tidligst ved støbning af sokkel, men gerne senere. Afspærringsventiler (hovedhaner) monteres på væg af fjernvarmekærket.
7. VVS firmaet opbygger installationen i bygningen.
8. Installationen gennemskyldes med fjernvarmevand og trykprøves.
9. Installationen synes med tryk på og måler monteres af Oksbøl Varmekærk.
10. Senest 5 arbejdsdage efter syn af anlæg udfyldes færdigmeldingen af VVS installatør og sendes på mail ov@oksvarme.dk eller afleveres på Industrivej 10 6840 Oksbøl.