

Tilslutning af fjernvarme

At tilslutte en ejendom til fjernvarme er et samarbejde mellem ejer, VVS-installatør og varmeværk. Nedenfor kan du se 'køreplanen' for hvordan vi gør det i Oksbøl.

Forløbsbeskrivelse for tilslutning til fjernvarmeværket.

1. Ny forbruger kontakter os, og vi informerer om priser, tilslutning, mm. Der sendes evt. et tilbud på tilslutningen til forbrugeren.
2. VVS firmaet laver en tilmelding som sendes på mail til ov@oksvarme.dk eller afleveres på industrivej 10 6840 Oksbøl.
3. Aftale om fjernvarmetilslutning sendes til forbrugeren, sammen med en faktura på tilslutningen, bestemmelser, takstblad og vedtægter.
4. Efter betaling af fakturaen, kan etablering af stikledningen finde sted.
5. VVS installatøren afhenter indføringsbøjning og evt. foringsrør til indstøbning i sokkel, på Oksbøl Varmeværk Industrivej 10 6840 Oksbøl.
6. Stikledningen bliver etableret tidligst ved støbning af sokkel, men gerne senere. Afspærringsventiler (hovedhaner) monteres på væg af fjernvarmeværket.
7. VVS firmaet opbygger installationen i bygningen.
8. Installationen gennemskylles med fjernvarmevand og trykprøves.
9. Installationen synes med tryk på og måler monteres af Oksbøl Varmeværk.
10. Færdigmeldingen udfyldes af VVS installatør/montør og afleveres til Varmeværkets medarbejder på Industrivej 10 6840 Oksbøl i forbindelse med syn og trykprøvning.